

## GREEN MODE

Компания Cross Point считает, что каждый продукт должен быть сделан с заботой об окружающей среде. Поэтому все продукты созданы из прочных материалов и С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ. Для снижения энергопотребления продукции ДО МИНИМУМА за пределами часов работы вашего магазина, CrossPoint разработали экологически чистый режим.

Этот «Зеленый режим» “Green Mode” доступен в антеннах NEXUS (РФ и АМ) и MAXUS. Все остальные продукты были разработаны таким образом, что потребляемая мощность уже сводится к минимуму, так что «Зеленый режим» не повлияет на эти продукты.

Для того, чтобы иметь ВОЗМОЖНОСТЬ использовать «Зеленый режим», в вашем магазине должен быть установлен блок удаленного доступа CrossConnect. Этот блок доступа ЗАПУСКАЕТ каждый подключенный продукт на вход или выход с использованием «Зеленого режима», основанный на одной из следующих ДОСТУПНЫХ настроек:

- Нормальный** «Зеленый режим» активируется в заданные часы работы по дням недели.  
**Строгий** «Зеленый режим» активируется в заданные дни недели, отдельно для каждого дня.  
**Умный** «Зеленый режим» активируется только при обнаружении посетителя.  
Примечание: для использования этой настройки должны быть установлены счетчики подсчета посетителей.

Когда «Зеленый режим» активен, электронные табло внутри антенн остаются под напряжением, но энергоемкие схемы этих плат выключены. Обнаружение датчиков отключено, но в моделях Optima посетители все еще обнаруживаются и учитываются.

Мы рекомендуем использовать «Зеленый режим», где это возможно. Это позволит не только СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ, но и поможет УМЕНЬШИТЬ ВЛИЯНИЕ нашей продукции на окружающую среду. Не только для себя или нас, но и для наших детей.

